

## LADA VESTA (трансмиссия - Роботизированная)



### Для Дистанционного Запуска двигателя необходимо:

1. Выбрать трансмиссию – АВТОМАТ

2. Убедиться, что сигнализация видит по CAN-шине – НЕЙТРАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ – «N»:

а/подключить сигнализацию по питанию и CAN-Bus

б/включить ручной тормоз (поднять), включить зажигание

в/Перевести консоль коробки передач из положения «N» в положение «R» или «A» и снова в «N»

на брелоке с дисплеем должна появиться надпись: «П»

Далее руководствоваться картой установки на а/м Lada Vesta