

# Инструкция по установке конфигуратора для системы Centurion F50


Открыть в Браузере ссылку на сайт: [http://new.centurion-alarm.ru/centurion\\_f50.html](http://new.centurion-alarm.ru/centurion_f50.html)

Список автомобилей, поддерживаемых интегрированным CAN-bus модулем системы	<a href="#">Скачать</a>
Инструкция по установке Centurion F50	<a href="#">Скачать</a>
Памятка пользователя	<a href="#">Скачать</a>
Инструкция пользователя	<a href="#">Скачать</a>
Презентация	<a href="#">Скачать</a>
<b>Программа для настройки системы через USB порт компьютера</b>	<a href="#">Скачать</a>
Драйверы USB порта	<a href="#">Скачать</a>
<a href="#">Видео инструкция по использованию "Программы для настройки системы через USB порт компьютера"</a>	<a href="#">Смотреть</a>

В зависимости от использования интернет браузера Chrome, IE8 (Internet Explorer), Opera и другие.

В интернет браузере, IE8 (Internet Explorer): Запустить.>>> Выполнить




В интернет браузере, Chrome: Запустить>>> Сохранить






В данном случае папка для сохранения «Рабочий стол», после нажатия «Сохранить» на «Рабочем Столе» появится ярлык «setup.exe» конфигуратора на ПК



Запускаем ярлык «setup.exe»





**Запустится интерфейс** configurатора, далее необходимо установить драйвера Виртуального COM-порта  
**Подключить систему** «Centurion F-50» через USB разъём к ПК

**(не отключайте систему «Centurion F50» от ПК во и установки драйвера!)**

Скачать драйвер для Конфигуратора по ссылке:

Список автомобилей, поддерживаемых интегрированным CAN-bus модулем системы	<a href="#">Скачать</a>
Инструкция по установке Centurion F50	<a href="#">Скачать</a>
Памятка пользователя	<a href="#">Скачать</a>
Инструкция пользователя	<a href="#">Скачать</a>
Презентация	<a href="#">Скачать</a>
Программа для настройки системы через USB порт компьютера	<a href="#">Скачать</a>
<b>Драйверы USB порта (для configurатора)</b>	<b><a href="#">Скачать</a></b>

Скачать и распаковать архив










readme.txt	23.07.2010 22:...	Текстовый до...	2 КБ
VCP_V1.3.1_Setup.exe	23.07.2010 22:...	Приложение	6 345 КБ
VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe	23.07.2010 22:...	Приложение	6 345 КБ
version.txt	23.07.2010 21:...	Текстовый до...	2 КБ


Для 32-разрядной системы ОС ПК запустите VCP\_V1.3.1\_Setup.exe

Для 64-разрядной системы ОС ПК запустите VCP\_V1.3.1\_Setup\_x64.exe

Определить разрядность системы: Пуск>>> Мой Компьютер>>> Компьютер>>> Свойства системы



После установки драйвера на Рабочем столе появится ярлык конфигуратора  
Откройте интерфейс конфигуратора



Конфигуратор готов для программирования